

ENGLISH
Specification
Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Soundbar dimensions (W x H x D): Approx. 1200.0 mm x 63.0 mm x 135.0 mm

Wireless rear speakers dimensions (W x H x D): Approx. 159.0 mm x 223.0 mm x 142.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 810 W RMS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

POWER: This unit operates on a mains supply of 200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz.

Wiring: This unit is supplied with a BS 1363 approved main plug. When replacing the fuse, always use a fuse of the same rating and approved to BS 1362. Never use this plug with the fuse cover omitted. To obtain a replacement fuse cover contact your dealer. If the type of plug supplied is not suitable for the mains sockets in your home, then the plug should be removed and a suitable type fitted. Please refer to the wiring instructions below.

Warning: A mains plug removed from the mains lead of this unit must be destroyed. A mains plug with bared wires is hazardous if inserted in a mains socket. Do not connect either wire to the earth pin, marked with the letter E or with the earth symbol $\frac{1}{2}$ or coloured green or green and yellow. If any other plug is fitted, use same rating of fuse in the plug.

Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following codes:

- **BLUE: NEUTRAL, BROWN: LIVE** - As the colours of the wires in the mains lead of this unit may not correspond with the coloured marking identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ٢٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ هرتز.

توصيات الأسلاك: يتم تزويد هذه الوحدة بقباس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصير، استخدم دائماً المصير له نفس المعايير المقيدة المعتمدة في قابس BS 1362. لا تستخدمن هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاہر. للحصول على غطاء مصاہر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرفق غير مناسب لمقبس التيار الموجود بمنزلك، يجب خلع القابس وتتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التفاصيل الخاصة بتوصيل الأسلاك المختصة أدناه.

تحذير: يجب تدمير القابس الذي يتم شلّعه من تلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية بمثيل خلودرة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربائي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض $\frac{1}{2}$ أو اللون باللون الأحمر أو اللوين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير المقيدة في مصير القابس.

ملاحظة هامة: الأسلاك الموجودة في كل التيار الكهربائي مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:
 - **الأزرق:** محايد، البني: يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق الألوان أسلاك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى اتباع ما يلي: يجب توصيل المكبس المميز باللون الأزرق مع المطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل المكبس المميز باللون البني مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

العربية
المواصفة
مطالبات الطاقة
استهلاك الطاقة
أرجع إلى المتصفح الرئيسي.
أرجع إلى المتصفح الرئيسي.
أبعد مكبر الصوت (العرض × الارتفاع × العمق):

١٢٠٠،٠ مم

٦٣،٠ مم

١١٥٠،٠ مم

١٤٢٠،٠ مم

٢٢٣،٠ مم

١٥٩،٠ مم

٥٠٠ مللي أمبير

RMS

٨١٠ وات

مكبر (أجمالي طاقة خرج (RMS:

معلومات حول أشعار البرنامج المفتوحة المصدر

الحصول على التفاصيل البرمجية للمصدر ضمن GPL, LGPL, وMPL.

والمحصول على الترخيص المفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف

عن التفاصيل البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول

إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات

الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستتوفر LG Electronics أيضاً التفاصيل البرمجية المفتوحة المصدر على

قرص CD-ROM مقابل رسوم يعطي تكلفة القيمة بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل

النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى

opensource@lge.com

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر

عملية شحن لهذا المنتج.

الدليل البسيط
مكبر صوت يعمل بتقنية
Wi-Fi

Wi-Fi SOUND BAR



MFL72121873

S95QR

(SPQ9V-SR, SPQ9V-SL)

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٤ - LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

2404_Rev01

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Remote Control Receiver / Status Display
- (C) Wireless Rear Speakers

- (D) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- (E) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.

- 2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- 3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless rear speakers → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and wireless rear speakers will light up green.

4 Using the product with your TV

- 1 Press the **Function** (F) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
- 2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
- 3 When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display with a sound.
- 4 You can enjoy the sound by connecting LG WOWCAST (Sold separately, WTP3) to the sound bar wirelessly.

5 Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi

- 1 Connect your smartphone to Wi-Fi.
- 2 Install the **LG Sound Bar** app on Google Play or the App Store.
- 3 Run the **LG Sound Bar** app and follow the instructions.
- 4 The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG Sound Bar** app.

6 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth


- 1 Tap the **Settings** (S) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
- 2 Press the **Bluetooth pair** (B) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
- 3 Find and tap "LG_Speaker_S95QR_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
- 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".

- ! If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer or wireless rear speakers, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.
- 1 Press the **Power** (P) button on the sound bar to turn it off.
 - 2 Press the **PAIRING** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless rear speakers. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer or wireless rear speakers, press and hold the button on the back of the subwoofer or wireless rear speakers again.
 - 3 Press the **Power** (P) button on the sound bar to turn it on.
 - 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer or wireless rear speakers light up green.
 - 5 Keep the sound bar, the subwoofer and wireless rear speakers away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select **CINEMA** sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

العربية تركيب المنتج واستخدامه

نُرجو قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد. لعرض إرشادات الميزات المتقدمة، قم بزيارة <http://www.lg.com> أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً ثم بتنزيل دليل المالك. قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن منتجك.



- (A) مكبر الصوت
- (B) جهاز استقبال التحكم عن بعد / شاشة عرض الحالة
- (C) السماعات الخلفية اللاسلكية
- (D) مضخم صوت لا سلكي - قم بتركيبه بجوار مكبر الصوت.
- (E) جهاز خارجي - (مُشغل أفلام بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)

- 1 قم بتوسيط مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كبل بصري أو كبل HDMI.
- 2 إذا كنت تستخدم جهاز خارجي (مثل مشغل أفلام بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)، قم بتوسيطه بجهاز التلفزيون عبر كبل HDMI.
- 3 قم بتوسيط الطاقة بالترتيب التالي: مضخم الصوت اللاسلكي ← السماعات الخلفية اللاسلكية ← مكبر الصوت. ثم قم بتنشيل مكبر الصوت. عند إنشاء اتصال تلقائياً بمكبر الصوت، ستبصري مؤشرات LED الموجودة على مضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية باللون الأخضر.
- 4 استخدام المنتج مع التلفزيون

- 1 اضغط على زر **وظيفة** (F) بشكل متكرر حتى يظهر «**OPT/HDMI ARC**» على شاشة عرض الحالة.
- 2 من إعدادات التلفزيون، قم بضبط سماعة الإخراج على [HDMI ARC] أو [صاري] أو [الساعة الخارجية].
- 3 عند توصيل التلفزيون بالمنتج بشكل صحيح، ستبصري «**E-ARC**» أو «**ARC**» أو «**OPT**» على شاشة عرض الحالة مع صدور صوت.
- 4 ! بوسك العستمناع بالصوت من خلال توصيل LG WOWCAST (WTP3) بجهاز التلفزيون.

- 5 توصيل المنتج بالهاتف الذكي عبر **Wi-Fi**.
- 1 قم بتوسيط هاتفك الذكي بشبكة **Wi-Fi**.
- 2 قم بتنزيل تطبيق **LG Sound Bar** من Google Play أو متجر التطبيقات.
- 3 قم بتشغيل تطبيق **LG Sound Bar** واتبع الإرشادات.
- 4 سيستصل المنتج بهاتفك الذكي ويمكنك التحكم في المنتج باستخدام تطبيق **LG Sound Bar**.

- 6 توصيل الوحدة بهاتفك الذكي عبر **Bluetooth**.
- 1 اقرف فوق زر **الإعدادات** (S) على هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**. قم بتشغيل وظيفة **Bluetooth**. (Off > On)
- 2 اقرف على زر إيقاف تشغيل **Bluetooth** بعد لحظة، ستبصري «**BT READY**» على شاشة عرض الحالة.
- 3 ابحث وأقرف فوق "LG_Speaker_S95QR_XXXX" أو الاسم الذي قمت بتسجيله على تطبيق Google Home.
- 4 عند توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر **Bluetooth**، يمكنك مشاهدة شاشة عرض الحالة وهي تتغير من «**اسم جهاز PAIRED**» ← «**BT**» ← «**BT**».

! إذا شاهدت مؤشر LED يضيء باللون الأحمر في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية، فهذا يعني أن مكبر الصوت غير متصل بالسماعات. في هذه الحالة، قم بتوسيطهم بالترتيب التالي.

1 اضغط على زر **الطاقة** (P) في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.

2 اضغط على زر **PAIRING** في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية غير المتصلة. تحقق مما إذا كان مؤشر LED يومنض باللون الأخضر.

- إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED موجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية يضيء باللون الأحمر، فاضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت أو السماعات الخلفية اللاسلكية مرة أخرى.



3 اضغط على زر **الطاقة** (P) في مكبر الصوت لتنشيفه.

4 عند إنشاء الاتصال، سترى إضاءة LED باللون الأخضر في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية تضيء باللون الأخضر.


5 أبعد مكبر الصوت ومضخم الصوت والسماعات الخلفية اللاسلكية عن الأجهزة (مثل الموجة اللاسلكية، فرن الميكرويف، وما إلى ذلك) بمسافة 1 م لمنع التداخل اللاسلكي.

• قد لا تجعل بعض المكبرات الصوت يعتمد على مصدر الإدخال. حدد وضع صوت **CINEMA** (السينما) للاستماع عبر كل مكبرات الصوت.

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
Google LLC هي العلامة التجارية لشركة Google.



استبدال البطارية Replacement of Battery



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE