

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

فرن الميكروويف

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية



www.lg.com



MFL05857301

Rev.00_122225

حقوق النشر 2025 إل جي للإلكترونيات. كل الحقوق محفوظة

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة الهامة

- 3..... اقرأ هذه الإرشادات جيدًا واحتفظ بها فربما تحتاج إليها كمرجع في المستقبل
3..... تحذير
7..... تنبيه

التركيب

- 11..... نظرة عامة على المنتج
12..... متطلبات التركيب

التشغيل

- 13..... لوحة التحكم
13..... قبل الاستخدام
14..... دليل البدء السريع
17..... وضع الطهي
18..... دليل الأدوات
19..... دليل الطهي

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 20..... أسئلة متكررة
20..... قبل الاتصال بمركز الخدمة

إرشادات السلامة الهامة

اقرأ هذه الإرشادات جيداً واحتفظ بها فربما تحتاج إليها كمرجع في المستقبل

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. تُقسّم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يظهر هذا الرمز للإشارة إلى الأمور والعمليات التي قد ينجم عنها حدوث مخاطر. اقرأ الجزء الخاص بهذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات تجنباً لحدوث المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف الجهاز.



يتم عرض هذا الرمز لتنتبهك أن السطح ساخن. لا تلمس الأسطح أثناء الاستخدام حتى تتجنب مخاطر الإصابة بالحروق.



تحذير

تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار أو نشوب حريق أو حدوث وفاة أو التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما تم توفير الإشراف والإرشادات لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يعيّن الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

- يجب عليك قراءة جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز لتقليل مخاطر الإصابة بالحروق أو نشوب الحرائق أو حدوث إصابات للأشخاص أو التعرض إلى موجات طاقة المايكروويف الزائدة عند استخدام فرن المايكروويف.
- يصبح الجهاز ساخناً عند الاستخدام، ولذا يجب توخي الحذر وتجنب لمس عناصر التسخين داخل الفرن. يجب إبقاء الأطفال دون سن 8 سنوات بعيدين عن الجهاز إلا في حالة وجود إشراف مستمر عليهم.
- قد تصبح الأجزاء المكشوفة ساخنة في أثناء الاستخدام. ويجب أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال الصغار.
- لا تحاول العبث أو القيام بالإصلاحات والتعديلات في الباب أو سدادات الباب أو لوحة التحكم أو مفاتيح أقفال السلامة أو أي أجزاء أخرى من الفرن قد تتضمن إزالة أي غطاء مخصصة للحماية من التعرض إلى موجات طاقة المايكروويف الزائدة.
- يجب أن يقوم الفني المؤهل من مركز خدمة LG Electronics فقط بفك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله.
- من الخطورة أن يقوم أي شخص غير الشخص المختص بأي صيانة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يحمي من التعرض لموجات طاقة المايكروويف.
- على عكس الأجهزة الأخرى، فإن فرن المايكروويف جهاز مرتفع الفولتية وذو تيار كهربائي مرتفع. ويمكن أن ينتج عن التصليح أو الاستخدام غير السليم التعرض للضار إلى موجات طاقة المايكروويف الزائدة أو إلى صدمة كهربائية.
- في حالة تلف الباب أو سدادات الباب، يجب عدم تشغيل الفرن حتى يتم إصلاحه عن طريق الشخص المختص.
- لا تستخدم فرن المايكروويف لطهي البيض دون تقشيريه. يمكن أن يزيد الضغط على القشرة ويؤدي إلى انفجارها.
- يجب ألا تسخن السوائل والأطعمة الأخرى في حاويات محكمة الغلق حيث أنها عرضة للانفجار. أزل الغلاف البلاستيكي من على الطعام قبل الطهي أو إزالة الثلج. ولكن لاحظ أنه في بعض الحالات يجب تغليف بعض الأطعمة بغلاف بلاستيكي واقى للقيام بعملية التسخين أو الطهي.
- لا تستخدم منظفات كاشطة مركزة أو كاشطات مصنوعة من معادن حادة لتنظيف زجاج باب الفرن حيث يمكن أن تخدش السطح مما قد يتسبب في تحطم الزجاج.
- لا يجب وضع فرن المايكروويف في خزانة. فرن المايكروويف مصمم للاستخدام القائم بذاته.
- أبقِ الجهاز والسلك بعيدين عن الأطفال دون 8 سنوات.
- الجهاز غير مخصص للتشغيل بواسطة المؤقت الخارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
- لا يجب استخدام هذا الجهاز لأغراض تقديم الطعام التجارية. هذا الجهاز مخصص للاستخدام داخل المنازل والاستخدامات المشابهة مثل:
- مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب ونحوها من بيئات الأعمال
- منازل المزارعين؛
- بواسطة العملاء في الفنادق، والفنادق الصغيرة والبيئات السكنية؛
- الإقامة السكنية التي توفر المبيت والإفطار.

- لا تتركب هذا الجهاز داخل المركبات المتحركة (سيارات التخميم).
- عند تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية أو ورقية، انتبه إلى الجهاز لوجود احتمالية للاشتعال.
- يجب تحريك محتويات زجاجات الإرضاع وعلب غذاء الأطفال أو رجّها والتحقق من درجة حرارتها قبل الاستخدام، لتفادي الحروق.
- استخدم فقط الأدوات المناسبة للاستخدام في أفران المايكروويف. قد تسخن هذه الأدوات وتحترق.
 - أزل الروابط المعدنية الملتوية قبل استخدام الجهاز.
 - لا تستخدم العبوات الخشبية والمصنوعة من السيراميك التي بها حشوات معدنية (على سبيل المثال الذهب أو الفضة).
 - لا يُسمح باستخدام عبوات الطعام والمشروبات المعدنية أثناء الطبخ في المايكروويف. قد تنفوس الأشياء المعدنية خاصةً داخل الفرن مما قد يتسبب في أضرار بالغة.
- تأكد من أن تجويف الفرن لا يحتوي على أي عناصر أو أواني طهي غير مناسبة للاستخدام مع فرن المايكروويف قبل تشغيل الجهاز.
- لا تستخدم تجويف الفرن لتخزين المنتجات القابلة للاشتعال أو أواني الطهي أو الطعام وما شابه ذلك عندما لا يكون فرن المايكروويف قيد الاستخدام.
- فرن المايكروويف مصمم لتسخين الطعام والمشروبات. يمكن أن يؤدي تجفيف الطعام أو الملابس وتسخين الكمادات الدافئة، والخفّ المنزلي، والإسفنجات، والأقمشة المبللة وما شابه ذلك إلى خطر الإصابة أو الاشتعال أو الحريق.
- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة أو أوقف تشغيله في حالة ملاحظة دخان (أو انبعاثه) وأبقِ الباب مغلقًا لكتّم أي لهب.
- استخدم فقط مجسات الحرارة الموصى بها لهذا الفرن.
 - لا يمكنك التحقق من دقة درجة الحرارة مع وجود مجسات حرارة غير مناسبة.
 - لا يوفر هذا الطراز مجسات حرارة.
- عند تسخين السوائل، مثل الحساء، والصلصة، والمشروبات في فرن المايكروويف،
 - تجنب استخدام العبوات الطويلة ذات الفتحات الضيقة.
 - لا تسخن أكثر مما ينبغي.
 - قلب السائل مرة قبل وضع الحاوية في الفرن ومرة أخرى عند مرور نصف وقت التسخين.
 - كن على حذر عند التعامل مع الحاويات.
- يمكن أن يتسبب تسخين المايكروويف للمشروبات في غليان انفجاري متأخر، وبالتالي يجب الحذر عند الإمساك بالحاوية.
- بعد التسخين، دع الحاوية داخل الجهاز لفترة قصيرة؛ ثم قلبها ورجّها بحذر مرة أخرى وتحقق من درجة الحرارة قبل الاستخدام لتجنب الحروق (خاصةً، محتويات زجاجات الإرضاع وعلب غذاء الأطفال).

- يجب تنظيف الفرن بانتظام كما يجب إزالة أي بقايا من الأطعمة. يمكن أن يؤدي الفشل في إبقاء الفرن نظيفاً إلى تدهور حالة السطح مما قد يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للجهاز ويمكن أن يؤدي إلى وضع خطير.
- لا يجب أن يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة ما لم يكون عمرهم 8 سنوات فأكثر ويتم الإشراف عليهم.
- لا يُسمح بتنظيف الجهاز بمنظف بخاري.
- يجب عدم استخدام المنظف البخاري.
- يصبح الجهاز ساخناً عند الاستخدام، لذا يجب الانتباه لتجنب لمس عناصر التسخين الموجودة داخل الفرن.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الفرن دون إشراف إلا عند إعطاء تعليمات كافية حتى يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويفهم مخاطر الاستخدام غير السليم.

التركيب

- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكل صحيح، وبذلك لا يتلف سن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- يجب تأريض هذا الجهاز. كما يتم تمييز الأسلاك الموجودة في سلك التيار الرئيسي بألوان وفقاً للرموز التالية:
 - الأزرق: محايد
 - بني: متصل بالكهرباء
 - الأخضر والأصفر: أرضي
- في حالة عدم تطابق ألوان الأسلاك الموجودة في سلك التيار الرئيسي الخاص بهذا الجهاز مع العلامات الملونة التي تحدد أطراف التوصيل بالقابس، تابع على النحو التالي:
 - يجب توصيل السلك "الأزرق" بطرف التوصيل المميز بالحرف "N" أو ذو اللون "الأسود".
 - كما يجب توصيل السلك البني بطرف التوصيل المميز بالحرف L أو الملون باللون الأحمر.
 - يجب توصيل السلك الأزرق والأصفر أو السلك الأخضر بطرف التوصيل المميز بالحرف G أو رمز الأرض.

⊕ رمز الأرض

- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أشخاص مؤهلين مماتلين لهما لتجنب أي مخاطر. كما قد يؤدي الاستخدام غير المناسب إلى إلحاق ضرر كهربائي جسيم.

- إذا كان الجهاز يستمد طاقته من سلك تمديد أو جهاز ذو منفذ كهربائي قابل للحمل، فيجب وضع سلك التمديد أو الجهاز ذو المنفذ الكهربائي القابل للحمل في مكان لا يتعرض أي منهما فيه إلى الرذاذ أو تسرب الرطوبة.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا يجب تركيب الجهاز خلف أبواب الزينة لتجنب الحرارة الزائدة.

التشغيل

- يجب ألا يُسمح للأطفال باللعب بالملحقات أو التعلق بالباب أو بأي جزء من الجهاز.
- عند تشغيل الجهاز على وضع التشغيل المزدوج، يجب على الأطفال عدم استخدام الجهاز إلا بإشراف الكبار بسبب الحرارة المتولدة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز وهو فارغ. ويجب دائماً أن يكون الجهاز مملوءً بالطعام أو الماء عند تشغيله لامتصاص طاقة المايكروويف.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان تالفًا. من المهم بشكلٍ خاص أن يُغلق باب الفرن بشكلٍ مناسب وألا يوجد تلف في: (1) الباب (ثني)، (2) المفصلات والمزالج (مكسورة أو مفكوكة)، (3) سدادات الباب وأسطح الإغلاق. قد ينتج عن ذلك التعرض الضار لكمية كبيرة من موجات طاقة المايكروويف.
- لا تستخدم الجهاز بغرض إزالة الرطوبة (على سبيل المثال، تشغيل فرن المايكروويف مع ورق جرائد مبللة، ملابس، دُمى، أجهزة كهربائية، حيوان أليف أو طفل وغيره). قد يتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بالسلامة، مثل نشوب حريق أو الإصابة بحروق أو الموت المفاجيء نتيجة صدمة كهربائية.
- تأكد من استخدام الملحقات المناسبة في كل وضع تشغيل. قد ينتج عن الاستخدام غير المناسب ضرر للجهاز والملحقات أو قد يتسبب في حدوث شرارة أو نشوب حريق.

تنبيه

تنبيه !

- للحد من مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث عطل أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- قم بتركيب الجهاز وفقاً لمتطلبات التركيب المذكورة في هذا الدليل.
- أتح وجود فاصل 8 سم على الأقل من الجهة الأمامية لباب الفرن، وذلك لتفادي ميل الجهاز بطريقة عرضية.
- يجب وضع الصينية الدوارة في مكان يمكنك تشغيل الجهاز فيه.

- يُحظر سد منفذ العادم الموجود أعلى الجهاز أو أسفله أو بجانبه.
- لا تضع أي شيء (على سبيل المثال: مناشف المطبخ والمناديل وغيرها) بين الجهة الأمامية للجهاز وبابه.
- لتجنب المخاطر الناتجة عن إعادة ضبط قطع التيار الحراري عن طريق الخطأ، يجب عدم تشغيل هذا الجهاز باستخدام جهاز تبديل خارجي، مثل الموقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام بواسطة الأداة المساعدة.

التشغيل

- لا تلمس الجهاز (بما في ذلك باب الفرن، والخزانة الخارجية، والخزانة الداخلية، وتجويف الفرن، والملحقات، والأطباق) أثناء وضع الشواء، والوضع الحمل الحراري، وعمليات الطهي الآلي. قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن لمسها مرتفعة عندما يكون الجهاز في وضع تشغيل. توجد خطورة الإصابة بحروق ما لم يتم ارتداء قفازات طهي سميكة.
- لا تضع أي غرض (كتاب، وصندوق، وزجاجة ماء، وزهرية، وما إلى ذلك) على الجهاز. قد تزيد حرارة الجهاز أو ينشب به حريق أو قد يقع الغرض متسببًا في حدوث إصابة للأشخاص.
- لا تشغل الجهاز والباب مفتوح. قد ينتج عن ذلك التعرض الضار لكمية كبيرة من موجات الطاقة الميكروية.
- اضبط وقت الطهي بصورة صحيحة. تحتاج الكميات الصغيرة من الطعام إلى مدة طهي أو تسخين أقصر. قد يتسبب الطهي الزائد عن اللزوم في نشوب حريق في الأطعمة وتعرض الجهاز للضرر.
- لا تستخدم أي منتجات ورقية معاد تصنيعها. فقد تحتوي على شوائب قد تسبب شرر أو لهب عند استخدامها في الطهي.
- لا تطهي الأطعمة الملفوفة في المناديل الورقية أو ورق الجرائد ما لم يحتوي كتاب الطهي على تعليمات حول الطعام الذي تطهيه.
- لا تستخدم ورق الجرائد بدلاً من المناديل الورقية للطهي.
- لا تستخدم الجهاز لتجفيف ورق الجرائد أو الأقمشة. يمكن أن تشتعل النيران بها.
- لا تقم بطهي البيض بقشره. يجب عدم تسخين البيض بقشره أو البيض المسلوق دون كسر قشرته الخارجية في الميكروويف حيث يمكن أن ينفجر، حتى بعد انتهاء التسخين بواسطة الميكروويف. يمكن أن يزيد الضغط داخل البيضة مؤديًا إلى انفجارها.
- لا تحاول قلي اللحوم عالية الدهون في جهازك. قد يؤدي ذلك إلى الغلي المفاجئ للسائل وانكبابه.
- ألقب جلد البطاطس أو التفاح أو أي فواكه أو خضراوات قبل الطهي. فقد تنفجر.
- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة أو أوقف تشغيله في حالة ملاحظة دخان (أو انبعاثه) وأبق الباب مغلقًا لكتم أي لهب.
- اتبع التعليمات المعطاة من الشركة المصنعة للذرة الفشار.
 - لا تستخدم شنطة ورقية لصنع الفشار.
 - لا تحاول صنع الفشار من بقايا النواة.

- لا تترك الجهاز دون مراقبة عند صنع الفشار.
- توقف عن الطهي إذا لم تتحول الذرة إلى فشار بعد الأوقات المقترحة.
- يمكن أن ينتج عن الطهي الزائد عن اللزوم أن تشتعل النيران في الذرة.
- يمكن توصيل الطاقة عن طريق جعل الوصول إلى قابس الطاقة ممكناً أو إدماج مفتاح في الوصلات السلكية الثابتة بالتماشي مع قواعد التوصيل. قد يتسبب قابس الطاقة غير المناسب أو المفتاح غير المناسب في صدمة كهربائية أو حريق.
- يجب أن تبقى فتحات الهواء غير مسدودة أثناء الطهي. إذا كانت فتحات الهواء مغطاة أثناء تشغيل الجهاز قد تزيد حرارته للغاية.

الصيانة

- إذا كان من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء صيانة المستخدم، فيجب تقديم التفاصيل المناسبة.
- لا تشطف العبوات والطبق والرف بغمرها في الماء مباشرةً بعد الانتهاء من الطهي.
- افصل قابس الطاقة. واتركه ليبرد قبل التنظيف.
- داوم على ارتداء القفازات أثناء إخراج الطعام والملحقات بعد عملية الطهي، وذلك لشدة سخونة الفرن والملحقات.
- اترك الصينية الدوارة لتبرد قبل إخراجها من الجهاز.
- تجنب تراكم بقايا الطعام أو المنظف على أسطح الجهاز المانعة للتسرب.
- حافظ على نظافة الجهاز من الداخل والخارج.

التنظيف

- أبقِ الفرن نظيفاً من الداخل ومن الخارج. وامنح عناية خاصة لإبقاء اللوحة الداخلية للباب والإطار الأمامي خاليين من الطعام وتكوين الدهون. نظف الفرن مرة أسبوعياً أو أكثر من ذلك حسب الحاجة.
- يمكن للمنظفات الكاشطة، والألياف السلكية، وأقمشة التنظيف الخشنة، وبعض المناشف الورقية، وما إلى ذلك، إحداث تلف للوحة التحكم والأجزاء الداخلية والخارجية للفرن.

تنظيف داخلي

- استخدم قطعة قماش مبللة في تنظيف أسطح الباب، ثم امسح الفتات العالق بين الباب والإطار. أزل البقع الدهنية مستخدماً قطعة قماش مبللة بالصابون، ثم اشطفها وجففها.
- وبعدها، امسح البقع مستخدماً منشفة ورقية مبللة، وخاصة بعد طهي الدجاج أو اللحم فوراً.
- في حالة تراكم البخار داخل باب الفرن أو خارجه، فامسح اللوحات بقطعة قماش ناعمة.

تنظيف الهيكل الخارجي

- نظف الفرن من الخارج بالصابون والماء. ثم اشطفه بالماء النظيف وجففه بقطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية.
- تأكد من عدم دخول الماء في فتحات التهوية وذلك لتجنب تلف أجزاء التشغيل الداخلية للفرن.

- يجب إبقاء الباب وسدادات الباب في حالة نظيفة. ولا تستخدم سوى الماء الدافئ والصابون، ثم اشطفها وجففها جيداً.
- قم بمسح الأجزاء المعدنية بقطعة قماش مبللة.

طريقة تنظيف لوحة التحكم

افتح الباب لتفادي تشغيل الفرن بدون قصد. امسح اللوحة باستخدام قطعة قماش مبللة، ثم جففها مباشرةً بقطعة قماش جافة. اضغط على زر **STOP (إيقاف)** أو زر **STOP/Clear (إيقاف/إلغاء)** بعد التنظيف.

طرق تنظيف الملحقات

- اغسل الطبق الزجاجي والحلقة الدوارة بالماء ورغوة بكمية معتدلة. أما بالنسبة للمناطق شديدة الاتساخ، فاستخدم منظف خفيف وإسفنجة تلميع، ثم جففها بالكامل قبل الاستخدام.
- يمكن غسل الطبق الزجاجي والحلقة الدوارة في غسالة الأطباق بأمان.

نظرة عامة على المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لآخر.

المنظر الأمامي




1 طبق زجاجي

2 حلقة دوارة

⚠ تنبيه

- يُحظر استخدام فرن الميكروويف من غير الطبق الزجاجي والحلقة الدوارة.



1 لوحة التحكم

2 زر فتح الباب

3 ورقة ميكا

4 نظام أمان قفل الباب

5 النافذة

المواصفات

قد تختلف مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة وفقاً لنوع الطراز. راجع الملصقات للحصول على التفاصيل.

طراز MS204***

- قدرة الميكروويف: الحد الأقصى. 700 وات*1

- التردد: 2450 ميغا هرتز*2

- الأبعاد (العرض × الطول × العمق): 455 x 260 x 330 مم

مصدر الطاقة

- 230 فولت تقريباً، 50 هرتز

- 240 فولت تقريباً، 50 هرتز

- استهلاك الطاقة: للميكروويف 1000 وات

*1 IEC 60705 التقييم القياسي. قد تتعرض هذه المواصفات لتغيرات دون سابق إنذار.

*2 تردد الميكروويف: 2450 ميغا هرتز +/- 50 ميغا هرتز (المجموعة 2 / الفئة ب)

معدات المجموعة 2: تحتوي المجموعة 2 على جميع معدات التردد اللاسلكي بموجات ISM حيث يتم توليد طاقة التردد اللاسلكي في نطاق التردد من 9 كيلوهرتز إلى 400 جيجا هرتز عمداً ويتم استخدامها أو الاقتصر على استخدامها في شكل إشعاع كهرومغناطيسي وموصل حتى و / أو وسعي لمعالجة مواد أو أغراض الفحص/التحليل.

تعد معدات الفئة B مناسبة للاستخدام في المنازل والمنازل التي تعتمد بشكل مباشر على شبكة إمداد طاقة منخفضة الجهد والتي تمتد المباني المصممة للأغراض المنزلية.

⚠ تحذير

- يُحظر تشغيل الفرن وهو فارغ أو دون وضع الطبق الزجاجي. ومن الأفضل ترك كوب من الماء في الفرن في حالة عدم استخدامه، حيث سيمتص الماء جميع موجات الطاقة الميكروية إذا تم بدء تشغيل الفرن بدون قصد.

⚠ تنبيه

- لا تستخدم الأواني الفخارية أو أدوات المطبخ المعدنية أو أدوات المطبخ المزينة بأطر من المعدن في الفرن، وذلك لتفادي مخاطر التعرض لإصابات أو وقوع أضرار مادية.

ملاحظة

- يُحظر إزالة ورقة ميكا الموجودة في تجويف الفرن، حيث تم وضعها لحماية مكونات الميكروويف من عدم التصاق بقع الطعام عليها.

تشويش التردد اللاسلكي

- في حالة كان فرن الميكروويف قيد التشغيل، وكنت تستخدم منتجًا وليكن على سبيل المثال راديو أو تلفزيون أو وحدة شبكة محلية لاسلكية (LAN) أو Bluetooth أو أجهزة طبية أو معدات لاسلكية.
- فإن استخدام تلك المنتجات لنفس التردد مع الميكروويف، قد يتسبب في حدوث تشويش منها على جهاز الميكروويف. لا يمثل التشويش مشكلة أو علامة على وجود خلل بالميكروويف، ولذا، فمن الآمن استخدامه. وعلى الرغم من أن الأجهزة الطبية قد تتلقى تشويشًا أيضًا، فمن الواجب توخي الحذر أثناء استخدامها بالقرب من المنتج.


ملاحظة

- عند تشغيل الميكروويف على مستويات تتراوح بين 100% و80% لفترات طويلة، فسيتم خفض طاقة الخرج تدريجيًا للعمل على منع زيادة سخونة الوحدة كهربائيًا.

متطلبات التركيب

مكان التركيب

- 1 ضع فرن الميكروويف على سطح مستوي على ارتفاع 85 سم أو أكثر.
 - يجب أن تكون مقدمة الفرن على مسافة 8 سم على الأقل من حافة السطح لتفادي الميل.
- 2 أتج وجود 20 سم على الأقل من الأعلى، و20 سم من الجانبين و20 سم من الجهة الخلفية للفرن للتهوية المناسبة.
 - من المهم وجود تدفق هوائي حر حول الفرن.
 - يقع منفذ العادم أسفل الفرن أو بجانبه. إذا استخدمت فرن الميكروويف في مكان مغلق أو جاف، فقد يسوء وضع تيار الهواء الخاص بتبريد المنتج مما قد يتسبب في انخفاض الأداء وتقليل العمر الافتراضي.



- 3 ضع الحلقة الدوارة داخل الفرن وضع الطبق الزجاجي في الأعلى.

- 4 أدخل قابس الطاقة في مأخذ تيار كهربائي.
 - لا تسد المنفذ لتجنب تضرر الفرن.
 - تأكد من أن فرن الميكروويف هو الجهاز الوحيد الموصل بالمقبس.
 - إذا لم يعمل الفرن بشكل سليم، افصله عن المقبس الكهربائي ثم أعد توصيله.

ملاحظة

- لا تضع الفرن فوق فرن غاز أو كهرباء.

لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم

6 أكثر/ أقل

يُضبط وقت الطهي أو الكمية أو الوزن.

7 الوقت

يحدد وقت الطهي للوصفة.

8 STOP/Clear (إيقاف/الغاء)

أوقف تشغيل الفرن أو أخرج جميع المدخلات.

Eco on (موفر الطاقة)

يُتيح حفظ الطاقة.


9 START/Q-START (تشغيل/تشغيل سريع)

اضغط على هذا الرمز لبدء تشغيل الفرن، أو أدخل الكميات أو قم بالطهي على طاقة طهي تبلغ 100% لمدة 30 ثانية.

• اضغط على هذا الرمز أثناء الطهي لزيادة وقت الطهي بمقدار 30 ثانية

ملاحظة

- تصدر الصافرة صوتًا في كل مرة تضغط على المفتاح. يصدر صوت نغمة في نهاية المؤقت أو دورة الطهي.
- يحتوي هذا الفرن على مفاتيح أفتال سلامة مدمجة للحماية من التعرض لطاقة الميكروويف الزائدة. سيتوقف الفرن تلقائيًا عن الطهي عند فتح الباب.



1 شاشة العرض

تعرض وقت اليوم، وإعدادات وقت الطهي ووظائف الطهي المحددة.

2 وضع الطهي الآلي

اضغط على الأزرار لاختيار إعدادات الطهي والتذويب المبرمجة لعناصر الطعام الاعتيادية.

قبل الاستخدام

مستويات طاقة الميكروويف

- يتميز فرن الميكروويف هذا بـ 5 مستويات للطاقة، تمنحك أقصى قدر من المرونة والتحكم في الطهي. انظر الجدول للتعرف على مستويات الطاقة المقترحة للعديد من الأطعمة المتنوعة.
- عند تشغيل الميكروويف على مستويات تتراوح بين 100% و 80% لفترات طويلة، سيتم خفض طاقة الخرج تدريجيًا للعمل على منع زيادة سخونة الوحدة كهربائيًا.

Auto Cook (طهي تلقائي)	
Auto Defrost (تذويب تلقائي)	

3 Power (الطاقة)

اضبط مستوى طاقة الطهي.

4 Quick Defrost (تذويب سريع)

يفك تجميد اللحم المفروم بوزن 0.5 كجم بشكل سريع جدًا.

5 Clock (الساعة)

يُضبط وقت اليوم.

مستوى الطاقة	لاستخدام
مرتفع 700 وات (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • غلي الماء. • تحمير اللحم البقري المفروم. • طهي قطع الدجاج والأسماك والخضراوات وقطع اللحم الطرية.

القفل ضد عبث الأطفال

استخدم هذه الميزة الأمانة لقفل لوحة التحكم وتجنب تشغيل الفرن أثناء تنظيفه أو منع الأطفال من استخدام الفرن بدون إشراف.

ضبط القفل ضد عبث الأطفال على **ON (تشغيل)**

1 اضغط على زر **STOP/Clear (إيقاف/الغاء)**.

2 اضغط مع الاستمرار على زر **STOP/Clear (إيقاف/الغاء)** حتى يظهر **L** على شاشة العرض (حوالي 3 ثوان).

إلغاء القفل ضد عبث الأطفال

اضغط مع الاستمرار على زر **STOP/Clear (إيقاف/الغاء)** حتى يختفي **L** (حوالي 3 ثوان).

ملاحظة

- وبمجرد ضبط الإعداد، سيظهر وقت اليوم مجددًا على شاشة العرض بعد ثانية واحدة.
- إذا كان الفرن مقفول، فسيظهر **L** على شاشة العرض بمجرد الضغط على أي زر.
- قم بفتح قفل الفرن لاستئناف الاستخدام العادي.

مستوى الطاقة	لاستخدام
560 وات (80%)	<ul style="list-style-type: none"> • إعادة تسخين كاملة. • تحمير اللحم والدجاج. • طهي فطر عيش الغراب والقشريات. • طهي الطعام الذي يحتوي على الجبن والبيض.
420 وات (60%)	<ul style="list-style-type: none"> • خبز الكعك والمخبوزات. • إعداد البيض. • طهي الكسترد. • إعداد الأرز والشوربة.
280 وات (40%)	<ul style="list-style-type: none"> • إذابة كاملة. • إذابة الزبدة والشوكولاتة. • طهي قطع لحم طازجة بدرجة أقل.
140 وات (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • تطرية الزبدة والجبن الكريمي. • المثلجات. • ارتفاع عجينة الخميرة.

ضبط إعداد الساعة

عند توصيل الفرن لأول مرة أو عند استئناف الطاقة بعد حدوث قطع في التيار الكهربائي، فستجد وضع الساعة مضبوط تلقائيًا على 24 ساعة وسيظهر "0" على شاشة العرض. يمكنك كذلك ضبط إعداد وقت اليوم أو التغيير إلى وضع 12 ساعة.

1 اضغط على زر **STOP/Clear (إيقاف/الغاء)**.

2 اضغط على زر **Clock (الساعة)** لتحديد وضع الساعة إما على 12 ساعة أو 24 ساعة.

3 اضغط على زر الوقت لضبط الساعة والدقائق المرغوبة ثم اضغط على زر **Clock (الساعة)**.

ملاحظة

- لإعادة تعيين وضع الساعة، فيجب عليك فصل سلك الطاقة وإعادة توصيله مرة أخرى.
- إذا كنت ترغب في إظهار وقت اليوم على شاشة العرض، فاضغط على زر **STOP/Clear (إيقاف/الغاء)** بعد توصيل قاييس الفرن.
- في حالة عد استخدام الفرن، سنتوقف شاشة العرض عن العمل لتوفير الطاقة، إلا في حالة ضبط وقت اليوم لعرضه على الشاشة.

دليل البدء السريع

خاصية البدء السريع

تسمح لك هذه الخاصية ضبط فاصل زمني مدته ثلاثين ثانية بطاقة طهي عالية في كل مرة تضغط فيها على زر **START/Q-START (تشغيل/تشغيل سريع)** (سريع).

الطهي على طاقة عالية لمدة دقيقتين

1 اضغط على زر **STOP/Clear (إيقاف/الغاء)**.

2 اضغط على زر **START/Q-START (تشغيل/تشغيل سريع)** أربع مرات.

- يبدأ الفرن في الطهي بينما تظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت.

ملاحظة

- سيبدأ الفرن في الطهي لمدة 30 ثانية بطاقة عالية على الفور.
- اضغط على زر **START/Q-START (تشغيل/تشغيل سريع)** بشكل متكرر لتمديد وقت الطهي بحوالي 30 ثانية في كل وقت يتم الضغط على الزر.

الطهي اليدوي

عند عدم استخدام وظائف الطهي الآلية، سيتم ضبط إعداد وقت الطهي ومستوى الطاقة يدويًا.

1 اضغط على زر **STOP/Clear** (إيقاف/إلغاء).

2 اضغط على زر **Power** (الطاقة) حتى يظهر مستوى الطاقة المطلوب على الشاشة.

3 اضغط على زر الوقت لتحديد الوقت المرغوب، ثم اضغط على زر **START/Q-START** (تشغيل/تشغيل سريع).

ملاحظة

• إذا لم يتم تحديد مستوى الطاقة، فسيُضبط الفرن على مستوى الطاقة العالي تلقائيًا.

حفظ الطاقة

يُنصح لك فرن الميكروويف حفظ الطاقة من خلال إيقاف تشغيل الشاشة عند عدم استخدام الفرن.

الطريقة 1

1 اضغط على زر **STOP/Clear** (إيقاف/إلغاء). يظهر لك رقم 0 على شاشة العرض.

2 اضغط على زر **STOP/Clear** (إيقاف/إلغاء) مرة أخرى. يتم إيقاف تشغيل الشاشة.

الطريقة 2

1 اضغط على زر **STOP/Clear** (إيقاف/إلغاء). يظهر لك رقم 0 على شاشة العرض.

2 بعد 5 دقائق من فتح الباب أو إغلاقه، يتم إيقاف تشغيل الشاشة.

ملاحظة

• خلال حالة حفظ الطاقة، إذا ضغطت على أي زر، يتم تشغيل الشاشة.

الطهي على مرحلتين

قم ببرمجة أحد العناصر للطهي على مرحلتين باستخدام أوقات طهي ومستويات طاقة مختلفة.

1 اضغط على زر **STOP/Clear** (إيقاف/إلغاء).

2 الضبط على المرحلة 1

(1) اضغط على زر **Power** (الطاقة) حتى يظهر مستوى الطاقة المطلوب على الشاشة.

(2) اضغط على زر الوقت لتحديد الوقت المرغوب.

3 الضبط على المرحلة 2

(1) اضغط على زر **Power** (الطاقة) حتى يظهر مستوى الطاقة المطلوب على الشاشة.

(2) اضغط على زر الوقت لتحديد الوقت المرغوب.

4 اضغط على زر **START/Q-START** (تشغيل/تشغيل سريع).

ملاحظة

• في نهاية المرحلة 1، يصدر صوت صافرة وتبدأ المرحلة 2.

• لمسح البرنامج، اضغط على زر **STOP/Clear** (إيقاف/إلغاء) مرتين.

دليل الخضراوات الطازجة

الخرشوف (230 جم لكل قطعة خرشوف)

- وقت الطهي على مرتفع
- متوسط: 4.5 - 7 دقائق
- 4 متوسط: 10 - 12 دقائق
- قم بالتقطيع. أضف 2 ملعقة كبيرة من المياه و2 ملعقة كبيرة من العصير. قم بتغطيته.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق

نبات الهليون، طازج، أوراق (450 جم)

- وقت الطهي على مرتفع: 2.5 - 6 دقائق
- قم بإضافة 1 كوب من المياه. قم بتغطيته.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق

فاصوليا خضراء (450 جم)

- وقت الطهي على مرتفع: 7 - 11 دقائق
- أضف 0.5 كوب من المياه في طبق خزفي بحجم 1.5 لتر. قم بالتقليب خارج الميكروويف أثناء الطهي.

- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق
- **فطر، طازج، مقطع شرائح (230 جم)**
- وقت الطهي على مرتفع: 1.5 - 2.5 دقائق
- قم بوضع الفطر في طبق خزفي بعمق 1.5 لتر مغطى. قم بالتقليب خارج الميكروويف أثناء الطهي.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق
- **جزر أبيض، طازج، مقطع شرائح (450 جم)**
- وقت الطهي على مرتفع: 4 - 7 دقائق
- أضف 0.5 كوب من المياه في طبق خزفي بحجم 1.5 لتر مغطى. قم بالتقليب خارج الميكروويف أثناء الطهي.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق
- **بازلاء، خضراء، طازجة (4 أكواب)**
- وقت الطهي على مرتفع: 6 - 9 دقائق
- أضف 0.5 كوب من المياه في طبق خزفي بحجم 1.5 لتر مغطى. قم بالتقليب خارج الميكروويف أثناء الطهي.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق
- **ملفوف، طازج، مقطع (450 جم)**
- وقت الطهي على مرتفع: 5.5 - 7.5 دقائق
- أضف 0.5 كوب من المياه في طبق خزفي بحجم 1.5 لتر مغطى. قم بالتقليب خارج الميكروويف أثناء الطهي.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق
- **جزر، طازج، مقطع شرائح (200 جم)**
- وقت الطهي على مرتفع: 2 - 3 دقائق
- أضف 0.25 كوب من المياه في طبق خزفي بحجم 1.5 لتر مغطى. قم بالتقليب خارج الميكروويف أثناء الطهي.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق
- **قرنبيط، طازج، كامل (450 جم)**
- وقت الطهي على مرتفع: 5 - 7 دقائق
- قم بالتقطيع. أضف 0.25 كوب من المياه في طبق خزفي بحجم 1.5 لتر مغطى. قم بالتقليب خارج الميكروويف أثناء الطهي.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق
- **طازجة، براعم الكرفس، طازجة، مقطعة شرائح**
- وقت الطهي على مرتفع
- 2 أكواب: 11 - 16 دقائق
- 4 أكواب: 11 - 16 دقائق
- قم بالتقطيع لشرائح. أضف 0.5 كوب من المياه في طبق خزفي بحجم 1.5 لتر مغطى. قم بالتقليب للداخل أثناء الطهي.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق
- **ذرة، طازجة (2 كوز)**
- وقت الطهي على مرتفع: 4 - 8 دقائق
- قم بالتقطيع. قم بإضافة 2 ملعقة كبيرة من المياه في طبق خزفي بحجم 1 لتر. قم بتغطيته.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق
- **كوسة، طازج، مقطع شرائح (450 جم)**
- وقت الطهي على مرتفع: 4.5 - 7.5 دقائق
- أضف 0.5 كوب من المياه في طبق خزفي بحجم 2 لتر مغطى.
- وقت الطهي: 2 - 3 دقائق

• وقت الطهي: 2 - 3 دقائق

- 0.5 - 0.8 كجم: 4 ملاعق كبيرة

الطهي الآلي-Frozen Vegetable 3 (خضار مجمد) (0.2 - 0.8 كجم)

- درجة الحرارة الأولية: مُجمد
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- قم بوضع الخضراوات في وعاء آمن للميكروويف. قم بإضافة مياه.
- قم بتغطيته بغطاء من البلاستيك. بعد الطهي، قم بتقليبه وتركه لمدة دقيقتين.
- قم بإضافة كمية مياه وفقًا للكمية.

- 0.2 - 0.4 كجم: 2 ملعقة كبيرة

- 0.5 - 0.8 كجم: 4 ملاعق كبيرة

وضع الطهي

تتضمن هذه الميزة إعدادات مبرمجة مسبقًا للطهي التلقائي لبعض الأطعمة.

وضع الطهي الآلي

يسمح لك الطهي الآلي بطهي أغلب أطباقك المفضلة بكل سهولة باختيار نوع الطعام وتحديد وزنه.

وضع إذابة الثلج الآلي

يحتوي الفرن على 4 دورات إذابة تم ضبطها مسبقًا. وتوفر وظيفة التذويب طريقة إذابة للأطعمة المجمدة. كما يوضح جدول التذويب دورة التذويب المقترحة للعديد من الأطعمة. تُصدر وظيفة التذويب صوت جرس أثناء إجراء الدورة لتنتبهك بالتحقق من الطعام أو تقليبه أو فصله أو إعادة تنظيمه.

1 اضغط على زر **STOP/Clear** (إيقاف/الغاء).

1 اضغط على زر **STOP/Clear** (إيقاف/الغاء).

2 اضغط على زر **Auto Defrost** (تذويب تلقائي) حتى يظهر رمز الوضع المطلوب على شاشة العرض.

2 اضغط على زر **Auto Cook** (طهي تلقائي) حتى يظهر رمز الوضع المرغوب على شاشة العرض.

3 اختر الوزن المرغوب باستخدام زر **أكثر/ أقل**، ثم اضغط على زر **START/Q-START** (تشغيل/تشغيل سريع).

3 اختر الوزن المرغوب باستخدام زر **أكثر/ أقل**، ثم اضغط على زر **START/Q-START** (تشغيل/تشغيل سريع).

• ستظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت.

الطهي الآلي-1 Jacket Potato (بطاطس بقشرة) (0.1 - 1.0 كجم)

• درجة الحرارة الأولية: الغرفة

• اختر بطاطس متوسطة الحجم يصل وزنها إلى 170-220 جم

• اغسل البطاطس وجففها. اثنّب البطاطس بالشوكة عدة مرات.

• قم بوضع البطاطس على الصينية الدوارة الزجاجية.

• بعد الطهي، قم بإزالة البطاطس من الفرن. اتركها مغطاه بورق الألمنيوم لمدة 5 دقائق.

4 وبعد سماع الصافرة، افتح الباب وأزل أي أجزاء مذاية ثم قم بتقليب الطعام.

5 اضغط على زر **START/Q-START** (تشغيل/تشغيل سريع) لاستئناف دورة إذابة الثلج.

ملاحظة

- يجب وضع الطعام الذي سيتكّك تجميده في وعاء ميكروويف آمن للاستخدام ومناسب ويتم وضعه على الصينية الدوارة الزجاجية دون تغطيته.
- إذا لزم الأمر، قم بتغليف القطع الصغيرة من اللحم أو الدواجن بقطع مسطحة من رقائق الألومنيوم. هذا سيمنع المناطق الرقيقة من أن تصبح داكنة أثناء فك التجميد. تأكد من أن ورق الألمنيوم لا يلمس جوانب الفرن.

الطهي الآلي-2 Fresh Vegetable (خضار طازج) (0.2 - 0.8 كجم)

• درجة الحرارة الأولية: الغرفة

• أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف

• قم بوضع الخضراوات في وعاء آمن للميكروويف. قم بإضافة مياه.

• قم بتغطيته بغطاء من البلاستيك. بعد الطهي، قم بتقليبه وتركه لمدة دقيقتين.

• قم بإضافة كمية مياه وفقًا للكمية.

- 0.2 - 0.4 كجم: 2 ملعقة كبيرة

4 وبعد سماع الصافرة، افتح الباب وأزل أي أجزاء مذابة ثم قم بتقليب الطعام.

5 اضغط على **START/Q-START (تشغيل/تشغيل سريع)** لاستئناف دورة إذابة الثلج.

قائمة فك التجميد السريع

اللحم المفروم (0.5 كجم)

تعليمات

- الإناء: صينية الميكروويف (طبق مسطح)
- وقت الانتظار: 5 - 15 دقائق.

دليل الأدوات

الأدوات الآمنة للميكروويف

- **زجاج مقاوم للحرارة:** الأواني الزجاجية المقاومة للحرارة آمنة للميكروويف. وتشمل كل أنواع الأدوات المصنوعة من الزجاج المقوى المخصصة للفرن. على أي حال، لا تستخدم الأواني الزجاجية القابلة للكسر، مثل الأكواب والكؤوس، حيث يمكن أن ينكسروا أثناء تنفث الطعام.
- **الأواني المصنوعة من الفخار والخزف والحجري:** استخدم الأوعية، والأكواب، وأطباق التقديم، والفخار، والخزف، والخزف الحجري والأطباق دون الأطر المعدنية. العديد من العبوات المصنوعة من هذه المواد آمنة للميكروويف، لكن يجب اختبارها قبل الاستخدام.

البلاستيك

- **عبوات التخزين البلاستيكية:** يمكن استخدامها لوضع الأطعمة التي يتم إعادة تخزينها سريعًا. لا يجب استخدامها لوضع الأطعمة التي تحتاج وقت طويل في الفرن مثل الأطعمة الساخنة التي سيتم في النهاية وضعها
- **أكياس الطهي البلاستيكية الحرارية:** حيث أنها صنعت خصيصًا للطهي، فإن أكياس الطهي آمنة للميكروويف. تذكر أن تصنع فتحة في الكيس حتى يخرج منها البخار. لا تستخدم الأكياس البلاستيكية العادية في الطهي داخل فرن الميكروويف أبدًا، حيث يمكن أن تنصهر وتتمزق.
- **الأدوات البلاستيكية المخصصة للميكروويف:** هناك أشكال وأحجام متعددة من الأدوات الخاصة بالميكروويف. يمكن استخدام الأدوات المتوافرة لديك بدلاً من دفع الأموال في أدوات مطبخ جديدة.

- **الورق:** استخدم المناشف الورقية، وورق الشمع، والقوط الورقية، والأطباق الورقية دون الأطر والتصاميم المعدنية. الأطباق والحاويات الورقية مريحة وآمنة عند استخدامها في الميكروويف، شريطة أن يكون وقت الطهي قصير وتكون الأطعمة التي سيتم طهيها قليلة الدهون ورطبة. المناشف الورقية مفيدة جدًا لتغليف الأطعمة وتبطين الصواني التي يطهى بها الأطعمة ذات الشحوم مثل اللحم المقدد. عمومًا، عليك تجنب المنتجات الورقية الملونة حيث يمكن أن تتسرب الألوان. قد تحتوي بعض المنتجات الورقية المعدّات تدويرها على الشوائب مما قد يسبب تقوس أو حرق عند استخدامها في الميكروويف.

ملاحظة

- أفضل بين العناصر مثل اللحم المفروم وشرائح اللحم والسجق واللحم المقدد في أقرب وقت ممكن.

قائمة إذابة الثلج الألية

انظر المعلومات الواردة أدناه لإعداد الرمز والوزن المرغوبين.

Meat def1 (لحم) (0.1 - 4.0 كجم)

- الإناء: صينية الميكروويف (طبق مسطح)
- لحم بقري مفروم، شريحة لحم فيليه، مكعبات لحم للبخنة، شريحة لحم الخاصرة، لحم بقري مطبوخ، فخذ مشوي، برجر لحم بقري، شرائح لحم ضأن، لفائف لحم مشوي، سجق، شرائح لحم (2 سم)
- وقت الانتظار: 5 - 15 دقائق.

Poultry def2 (دجاج) (0.1 - 4.0 كجم)

- الإناء: صينية الميكروويف (طبق مسطح)
- دجاجة كاملة، أورك، صدور، صدور ديك رومي (أقل من 2.0 كجم)
- وقت الانتظار: 20 - 30 دقائق.

Fish def3 (سمك) (0.1 - 4.0 كجم)

- الإناء: صينية الميكروويف (طبق مسطح)
- فيليه، شرائح، سمكة كاملة، أطعمة بحرية
- وقت الانتظار: 10 - 20 دقائق.

Bread def4 (خبز) (0.1 - 0.5 كجم)

- الإناء: منشفة ورقية أو طبق مسطح
- شرائح الخبز، الكعك، الخبز الفرنسي
- أفضل الشرائح وضع بينها مناشف ورقية أو وضعها على طبق مسطح.
- وقت الانتظار: 1 - 2 دقائق.

وضع فك التجميد السريع

تتيح لك هذه الميزة فك تجميد اللحم المفروم بوزن 0.5 كجم بشكل سريع جدًا.

1 اضغط على زر **STOP/Clear (إيقاف/إلغاء)**.

2 قم بوضع 0.5 كجم من اللحم.

3 اضغط على زر **Quick Defrost (تذويب سريع)**.

- ستظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت.

دليل الطهي

نصائح الطهي

راقب الطعام الموجود في الفرن بحذر أثناء الطهي. الإرشادات المعطاة في الوصفات الخاصة بالرفع، والتقليب، وما إلى ذلك هي أقل الخطوات المُوصى بها. إذا كان الطعام يبدو مطهي بشكل غير متساو، فما عليك سوى القيام ببعض التعديلات الضرورية لحل المشكلة.

- **التغطية:** قم بتغطية الطبق بورق الزبدة (ورق غير شمعي) أو غلاف بلاستيكي لاصق مخصص للاستخدام في فرن المايكروويف. يقي الغطاء الحرارة والبخار مما يساعد في طهي الأطعمة أسرع.
- **التقليب:** قلب من الخارج نحو المركز حيث أن الطعام الموجود في الجزء الخارجي من الطبق يسخن بشكل أسرع.
- **وقت الثبات:** يسمح وقت الثبات بالإنهاء من طهي الأطعمة وكذلك يساعد في مزج النكهات وتعزيزها. يسمح للطعام بالبقاء في وضع الثبات في الفرن من 3 دقائق حتى 10 دقائق بعد إزالته من الفرن.
- **وقت الطهي:** اضبط وقت الطهي وفقًا لدرجة حرارة المكونات. تستغرق المكونات الباردة-التلجية وقت أطول من المكونات التي بدرجة حرارة الغرفة.
- **الرش بالمياه:** يجب رش بعض الأطعمة قليلة الرطوبة مثل قطع الشوي والخضراوات بالمياه قبل الطهي أو تغطيتها لتحتفظ بالرطوبة.
- **الترتيب:** سيطهي الجزء العلوي من الأطعمة السمكية أسرع من الجزء السفلي. قلب الأطعمة عدة مرات أثناء الطهي.
- **التنقب:** اتقب الأطعمة ذات القشور أو الجلود أو الأغشية قبل الطهي لتجنب انفجارها.
 - تشمل مثل هذه الأطعمة صفار البيض أو بياضه، والجنفولي، والمحار، والبطاطس، والخضروات والفواكه الأخرى الكاملة.
- **شكل الطعام:** يمكن لأجهزة المايكروويف اختراق 2 سم فقط من الطعام. وبذلك ينضج الجزء الخارجي من الطعام فقط بواسطة طاقة المايكروويف؛ أما الباقي فينضج عند انتقال الطاقة إلى الداخل.
 - ضع الأجزاء ذات السمك العالي من الأطعمة مثل اللحم أو الدواجن أو الأسماك في الجزء الخارجي من الأدوات للمساعدة في طهيها بشكل متساوي.
 - شكّل الأطعمة على هيئة دوائر وخواتم إذا كان ذلك ممكنًا.
- **الكثافة:** تطهى الأطعمة الخفيفة، والإسفنجية مثل الكيك والخبز أسرع من الأطعمة الثقيلة، السمكية مثل أجزاء الشهي والطواجن.
- **العظام والدهون:** توصل العظام الحرارة والدهون تطهى أسرع من اللحم. لذلك كن حذرًا عند طهي اللحم التي تحتوي على الدهون أو العظام.
- **الكمية:** كلما وضعت كمية أكبر من الطعام، زاد الوقت المطلوب للطهي.
- **الحماية:** قم بتغطية أركان الأطباق مربعة الشكل بشرائط ورق الألمونيوم لمنع الطهي الزائد عن الزوم. لا تستخدم الكثير من الألمونيوم وتأكد من أن الألمونيوم يحمي الطبق. إذا اقترب الألمونيوم بشدة من حوائط الفرن أثناء الطهي، فيمكن أن يحدث تقوس.

- **أدوات المائدة:** بعض الحاويات المصنوعة من الفخار، والخزف الحجري آمنة للاستخدام في المايكروويف. إذا كانت الشوك تساورك حيل ذلك، ارجع إلى الشركة المصنعة أو قم باختبار في المايكروويف. لا تضع الأطباق المزينة بالرسومات في الفرن، حيث يمكن أن تحتوي على المعادن مما قد يسبب التقوس.

أواني الطهي غير الآمنة للاستخدام في المايكروويف

- **الأوعية المعدنية والأوعية المزينة بالمعدن**
 - يُحظر استخدام أواني الطهي المعدنية أو الأواني المزينة بأطر من المعدن في فرن المايكروويف.
 - لا يمكن للمايكروويف اختراق المعدن ونتيجة لهذا سترتد أي جسم معدني في الفرن، ليتسبب هذا في حدوث تقوس في صورة تشبه البرق.
 - يعيق المعدن الطعام من امتصاص طاقة المايكروويف لينتج عنه عملية طهي غير مستو. يجب كذلك تجنب استخدام الأسياخ ومقاييس الحرارة المعدنية أو الأطباق خزفية على شكل مقلاة أو الأواني المزينة بأطر من المعدن أو المحاطة بمعدن أو الطواجن وغيرها. قد ينتج عن استخدام الأواني المزينة بأطر من المعدن تفاعل مع عملية الطهي القادي وتلف الفرن.

اختبار أواني الطهي قبل الاستخدام

تعد أغلب الأواني والأدوات المقاومة للحرارة وغير المعدنية آمنة للاستخدام في الفرن. وبالرغم من ذلك، فهناك بعض الأواني لا تصلح للاستخدام في المايكروويف. اتبع تلك الخطوات الواردة أدناه للتعرف على ما إذا كان من الممكن استخدام الأواني في المايكروويف.

1 ضع الوعاء المراد اختباره بجانب كوب المعايرة المملوء بالماء داخل الفرن.

2 قم بتسخين الوعاء وكوب المعايرة لمدة دقيقة على الطاقة العالية (HIGH).

- إذا ارتفعت درجة حرارة الماء ولكن الوعاء لا يزال باردًا، فهذا معناه أن الوعاء آمن للمايكروويف.
- أما إذا لم تتغير درجة حرارة الماء وأصبح الوعاء دافئًا، فهذا معناه أنه غير آمن للاستخدام في فرن المايكروويف

⚠ تنبيه

- هناك بعض العناصر التي تحتوي على مستويات عالية من الرصاص أو المعدن غير مناسبة للطهي في المايكروويف.
- يجب اختبار الأواني للتأكد من قابليتها الآمنة للاستخدام في المايكروويف.
- توخ الحذر دائمًا أثناء إخراج الأواني من الفرن، حيث تمتص بعض الأطباق الحرارة من الطعام المطهي ولذا، فقد تكون الأواني ساخنة.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

أسئلة متكررة

أسئلة شائعة

س: ما هي المشكلة التي أدت إلى انخفاض وميض ضوء مصباح الفرن؟

ج: يوجد عدة مشكلات تؤدي إلى ذلك. إما أن مصباح الفرن قد تلف أو أن الدائرة الكهربائية قد حدث بها فشل.

س: هل تنتقل الطاقة الميكروية خلال شاشة العرض الموجودة في الباب؟

ج: لا. صُنعت الفتحات أو المنافذ للسماح للضوء بالنفاذ؛ لكنها لا تسمح بذلك للطاقة الميكروية.

س: لماذا يصدر صوت الصافرة عن لمس أي من الأزرار الموجودة على لوحة التحكم؟

ج: يصدر صوت الصافرة للتأكيد على الإدخال الصحيح للإعداد.

س: هل سيتأثر مستوى أداء الميكروويف عند تشغيله دون وجود شيء بداخله؟

ج: أجل. لا تُشغَل الميكروويف دون وجود شيء بداخله.

س: ما سبب انفجار البيض في بعض الأحيان؟

ج: عند خبز البيض أو قليه أو سلقه دون قشره قد ينفجر الصفار بسبب تكوّن البخار داخل الغشاء. ولمنع ذلك، عليك ببساطة ثقب الصفار قبل الطهي. لا تضع البيض بقشره داخل الميكروويف أبدًا.

س: لماذا يؤمى بوقت الانتظار بعد انتهاء الميكروويف من الطهي؟

ج: بعد انتهاء الفرن من عملية الطهي، يستمر طهي الطعام أثناء وضع الانتظار. يُنهي وقت الانتظار طهي الطعام بشكل متساوي. ويعتمد وقت الانتظار على كثافة الطعام.

س: لماذا لا يطهي الفرن دائمًا بنفس السرعة المذكورة في دليل الطهي؟

ج:

- تحقق من دليل الطهي مرة أخرى لتتأكد من أنك اتبعت الإرشادات بشكل صحيح، وكذلك لترى ما الذي يسبب اختلافات في وقت الطهي.
- الأوقات وإعدادات الحرارة المذكورة في دليل الطهي مجرد اقتراحات تم اختيارها لتجنب الطهي الزائد عن اللزوم؛ وهذه هي المشكلة الأكثر شيوعًا في التعود على استخدام ذلك الفرن.
- يتطلب الاختلاف في حجم الأطعمة وشكلها، ووزنها، وأبعادها وقت طهي أطول.
- اعتمد على حكم الخاص جنبًا إلى جنب مع اقتراحات دليل الطهي لفحص حالة الطعام، مثلما قد تفعل عند استخدام الموقد التقليدي.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

- العمر الافتراضي: سنتان.
- تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

قبل الاتصال بمركز الخدمة

افحص فرن المايكروويف مرة أخرى عند ظهور أي من الأعراض التالية أثناء استخدامه. قد يكون ذلك فشلًا.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
فرن المايكروويف لا يعمل	<p>سلك الطاقة غير متصل، الباب مفتوح، أو لم يتم إعداد وقت للطهي.</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بتوصيل سلك الطاقة. • أغلق باب الفرن. • اضبط وقت الطهي.
قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة. أو الجهاز موصل بأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمأخذ.	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة لا تزيد من سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصلبها. • أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.
حدوث تقوس كهربائي أو شرر	<p>الأواني المستخدمة غير آمنة للاستخدام في الميكروويف أو الفرن قيد التشغيل وهو فارغ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ولذا، فعليك استخدام أواني آمنة للميكروويف. في حالة الشك، اختبر الأواني قبل استخدامها. • لا تقم بتشغيل فرن وهو فارغ.
وقت اليوم خاطئ	<p>حدث انقطاع في التيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعد ضبط الوقت مجدداً. انظر قسم إعدادات الساعة لتتمكن من إعادة ضبط وقت اليوم.
الأطعمة غير مطهية بشكل متساوٍ	<p>يتم استخدام أواني غير آمنة للميكروويف، أو إعدادات الطهي غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • اختبر الأواني للتأكد أنها آمنة للاستخدام داخل الميكروويف. • لا تقم بالطهي دون استخدام الطبق الزجاجي. • قم بتقليب الطعام أثناء الطهي. • قم بإذابة الطعام بالمجمد بالكامل قبل بدء عملية الطهي. • اضبط الوقت الصحيح للطهي ومستوى الطاقة.
الأطعمة غير مطهية	<p>إعدادات الطهي وطرقها غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بتغيير وقت الطهي أو مستوى الطاقة.
الأطعمة غير مطهية جيداً	<p>يتم استخدام أواني غير آمنة للميكروويف، أو إعدادات الطهي غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • اختبر ما إذا كانت الأواني آمنة للاستخدام في الميكروويف. • قم بإذابة الطعام بالمجمد بالكامل قبل بدء عملية الطهي. • قم بتغيير وقت الطهي أو مستوى الطاقة. • تأكد من عدم انسداد منافذ التهوية.
إذابة الثلج بشكل غير سليم	<p>يتم استخدام أواني غير آمنة للميكروويف، أو إعدادات الطهي غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • اختبر ما إذا كانت الأواني آمنة للاستخدام في الميكروويف. • قم بتغيير وقت إذابة الثلج أو الوزن. • قم بتقليب الطعام أثناء دورة إذابة الثلج.

